

Manuale d'uso

Registratore Audio URP 450 da StealthTronic



- dispositivo molto compatto e facile da usare
- memoria estesa a 8 GB
- microfono molto sensibile e batteria di extra lunga durata

Registratore Audio URP 450 da StealthTronic



GUIDA RAPIDA DI CONFIGURAZIONE

POSIZIONE 1 - ATTIVAZIONE VOCALE

Quando si mette dispositivo sul tavolo, con il connettore rivolto verso l'alto, e si spinge l'interruttore su sinistra si attiverà la modalità di attivazione vocale.

POSIZIONE 2 - ASCOLTO CONTINUO

Quando si posiziona il dispositivo sul tavolo, con il connettore rivolto verso l'alto e si spinge l'interruttore a destra attiverai la modalità di ascolto continuo.

POSIZIONE 3 - SPENTO

Quando si mette questo dispositivo in posizione 3, sarà spento.

Contattarci a:

Num. tel. +385 51 673 400

Fax. +385 51 671 542

Mail:

info@lawmate-italia.it

sales@lawmate-italia.it

Indirizzo:

Lawmate Italia

Franje Candeka 23B

51000 Rijeka, Croazia

www.lawmate-italia.com


IMPOSTARE IL TEMPO

Eseguire l'applicazione StealthTronic.exe



- YYYY = anno = 2016
- MM = mese = 10
- DD = giorno = 02

Questa data sarebbe 2.10.2020



Verrà creato il file con la configurazione di data e ora. Questo creerà il file che verrà registrato su URP con contrassegno orario

SPECIFICHE TECNICHE

- Durata della batteria: 140 ore
- Tempo di standby: 450 giorni in attivazione vocale
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Dimensioni: 54 x 34 x 26 mm
- Peso: 86 grammi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- STronic URP 450
- Cavo USB mini
- Caricabatterie
- Software per modificare la data

CARICA DELLA BATTERIA

Ricarica quando scollegato dal cavo:

- 0—30% della batteria: nessun lampo né luce
- 30—70% della batteria: un lampo
- 70—100% batteria: luce accesa

Contattarci a:

Num. tel. +385 51 673 400

Fax. +385 51 671 542

Mail:

info@lawmate-italia.it

sales@lawmate-italia.it

Indirizzo:

Lawmate Italia

Franje Candeka 23B

51000 Rijeka, Croazia

www.lawmate-italia.com

IMPORTANTE

- IL DISPOSITIVO SI RICARICA SOLO CON CAVO (la ricarica più veloce è con l'adattatore incluso)
- UTILIZZARE UN SISTEMA OPERATIVO APPROPRIATO (Windows XP,7,8,8.1, 10 e MacOS)
- IL DISPOSITIVO NON È RESISTENTE ALL'ACQUA
- Se la batteria è completamente scarica, la carica inizierà 3 minuti dopo aver collegato il dispositivo all'alimentazione.
- Si consiglia di formattare la batteria prima di iniziare a utilizzare il dispositivo. Caricare il dispositivo per almeno 10 ore e quindi lasciarlo scaricare. Ripetere tre volte. Dopo che il dispositivo sarà completamente formattato, caricalo per 8 ore, idealmente.